




Principe

Le SUP-TreeBar permet d'accrocher facilement un projecteur à un arbre ou à un support vertical circulaire de diamètre 150 à 250 mm. Grâce à deux sangles et deux crochets à cliquet vous pouvez en quelques minutes positionner un appareil dans des endroits habituellement difficiles à exploiter.



Caractéristiques


- Support pour projecteurs extérieurs pour poteaux et arbres de diamètre 150 à 250 mm
- Barre horizontale de 47 cm (Ø 48 mm)
- Acier thermolaqué noir
- Idéal pour des installations temporaires
- Ne pas utiliser avec des charges supérieures à 50 kg
- La charge maximale d'utilisation dépend du type de montage
- Vérifiez toujours que le poteau ou l'arbre est adapté à la charge
- Utilisez systématiquement des élingues de sécurité lors d'un montage en hauteur, tant pour le support lui-même que pour l'élément à suspendre
- Poids 2,29 kg
- Livré avec deux sangles d'accroche

SUP-TreeBar

Support pour projecteurs à fixer sur poteaux ou arbres, avec barre horizontale de 47 cm (Ø 48 mm)


Mise en place des sangles

- Enfilez les deux sangles à cliquet sur le support pour poteaux et arbres.
- Veillez à ce que les sangles ne soient pas torsadées.
- Placez le support pour poteaux et arbres contre un arbre ou une structure verticale.
- Enfilez les cliquets.
- Actionnez les cliquets jusqu'à un serrage correct.
- Veillez à ce que le support reste en position.
- Montez un projecteur extérieur sur le support à l'aide d'un crochet ou d'un colier.
- Installez une accroche de sécurité à l'aide d'une élingue adaptée au poids du projecteur.




Utilisation du crochet à cliquet

- Pendant que la deuxième personne maintient le support, passez la sangle comme le montre la figure 1
- Actionnez le levier du crochet comme le montre la figure 2 jusqu'à obtenir la tension nécessaire pour que support soit correctement maintenu.




Finalisation de l'installation

- La figure ci-dessous montre le SUP-TreeBar correctement installé.
- N'oubliez pas de sécuriser le projecteur avec une élingue de sécurité.



Dimensions



Le poids de l'appareil fixé ne doit pas dépasser 50 Kg.

Attention:
Assurez vous que le poteau ou l'arbre soit assez résistant pour pouvoir supporter le poids du support et son projecteur en toute sécurité.
Assurez vous aussi que l'ensemble ne puisse pas glisser de son support.
Les sangles devront êtres remplacées si elles sont endommagés.

Ces supports sont conçus pour une installation temporaire lors d'événements et ne doivent pas rester en place de façon permanente.

L'installation du SUP-TreeBar doit être effectuée par deux personnes

La zone d'installation du SUP-TreeBar doit être sécurisée. Veillez à ce qu'aucune personne ne se trouve en dessous lors de l'installation.

Fabriqué en EU
Distribué par HITMUSIC S.A.S
595 Rue de la Pièce Grande
46230 FONTANES
www.hitmusic.eu