

SUP-TEL30B

Code: H11750

Support télescopique ajustable pour enceinte ou projecteur