



## **SUP-TEL30S**

**Code:** H11749

Support télescopique ajustable pour enceinte ou projecteur

